


MIDEA.COM


Midea | 美的照明




美的服务

一.安装方法

- 将USB线插入本机后面的电源插孔内USB插在电脑USB口或者5V⎓的电源上。
- 本机接入外部电源时，电池充电时指示灯亮红灯，充满之后指示灯熄灭。
- 使用标准5V⎓ 1A适配器充电，如使用电脑USB插口充电时，如果同时开灯使用，充电时间加长。
- 注意：
不得使用大于5V⎓的适配器。



二.使用方法



- 手指触摸一下触摸开关开灯，开灯时亮度最大，依次触摸按键，可以调节三档亮度，按“高-中-低-关灯”依次循环。
使用注意事项：
■ 接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正常。此光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 当转动太松的时候，可用小螺丝刀等硬物对准转轴盖子的缺口轻轻扣开盖子，用螺丝刀拧紧。

Midea | 美的照明

三.灯具保养

- 台灯长时间搁置，需要每3个月要给电池补充电一次，以免存放时间过长，电池因自放电导致电量过低，造成不可逆的容量损失或者损坏。

四.常见故障排除

- 使用中较常发生异常状况进行下列确认，发生状况：灯不亮
确认事项：USB插头是否有紧密插合。
处理方法：1.将USB插头连接好 2.充电电池电量用完，需重新插电充电。

▲安全注意事项

- 为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。
- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压5V⎓）；
(长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。)
 - 切勿将灯具放置于不稳定场所。
 - 切勿将灯具放置于易燃潮湿场所。
 - 不能和调光器并联使用。
(与调光器并用，可能引起故障。)
 - 检查、维修灯具时，请委托电器专业人员操作。
(非专业人员施工容易发生危险。)
 - 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
(维修时提供相对应的型号，参照灯具所贴标签。)


产品中有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二笨醚(PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电器元件	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表根据GB/T 17790的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此处压虚刀，齿线。



型 号：MTD4.5-M/K-01

尺 寸：140×140×315mm


额定电压：5V⎓

额定电流：0.9A

额定功率：4.5W

生产批号：

执行标准：GB7000.1-2015
GB7000.204-2008



III

美智光电科技有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400

全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

D3-2尺寸：K3K 140*140*315MM