

美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2117


文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为：总尺寸150*800mm, 10折页为150*80mm; 2. 纸质：105g铜板纸; 3. 颜色：彩印。					
	设 计	审 核	标准化	审 定	会 签	批 准
签 名	左小琴	胡亚洲	施婷婷	李大鹏	周 泽	陈 林
日 期	2017.03.06	2017.03.06	2017.03.06	2017.03.06	2017.03.06	2017.03.06

	更改记录	日 期	签 名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

合肥美的电冰箱有限公司

折页示意图如下：



美的冰箱

美的Midea

BCD-540WKPZM

BCD-539WKPZM

快速使用说明

MIDEA.COM|4008899315

如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知;本产品只适合在中国大陆销售和和使用;本公司保留说明书解释权;冰箱外观、颜色、图案以实物为准。

美的90°对开

解锁可全开

微信扫一扫，服务立马到

这款冰箱的特色

“智”（智能操控）

• 远程管理与在线服务

• 食品与保鲜管理

• 美食生活帮手

• 营养与健康管理

• 社区分享互动

我有大肚量

• 大容量+大冻力

• 超大肚量 海量存储

我能更新鲜

• 冷藏精控保鲜+冷冻极速保鲜

• 雷达精控新鲜“不腐烂”

90°对开

• 90度开门抽屉即可完全打开

• 两边省空间

冰箱的内部结构

1

2

3

4

5

6

7

冷冻室:

1 冷冻门托盘

2 冷冻室玻璃搁架

3 冷冻室抽屉

冷藏室:

4 铂金净味灯

5 冷藏门托盘

6 冷藏室玻璃搁架

7 果菜盒

! 您购买的冰箱某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以装箱单为准。

冰箱的控制界面与操作方法

当冷藏门或冷冻门打开时响开门音乐铃声；若开门时间持续120秒，则蜂鸣器报警，直至冷藏门或冷冻门关。

1.冷藏温度设定:

1 解锁 解锁/锁定 按住3秒 解锁

2 进入冷藏 冷藏调温

3 调温 冷藏调温

温度设定循环: 8℃→7℃→6℃→5℃→4℃→3℃→2℃

每按冷藏调温按键一次,温度下降1℃,锁定后按照设定温度运行。

2.冷冻室温度设定:

1 解锁 解锁/锁定 按住3秒 解锁

2 进入冷冻 冷冻调温

3 调温 冷冻调温

温度设定循环: -16℃→-17℃→-18℃→-19℃→-20℃→-21℃→-22℃→-23℃→-24℃

每按冷冻调温按键一次,温度下降1℃,锁定后按照设定温度运行。

3.速冷冷速冻模式设定

解锁后，按速冷冷速冻模式键"速冷/速冻"，速冷、速冻模式按以下方式循环:

1 冷藏非关闭时，循环设定:

冷藏 02℃

速冻 -24℃

冷藏 02℃

速冻 05℃

显示原来设定温度，具体以实物为准

2 冷藏关闭时，循环设定:

速冻 -24℃

冷藏 -18℃

显示原来设定温度，具体以实物为准

4.智能模式设定

1 解锁 解锁/锁定 按住3秒 解锁

2 进入智能模式 智能管家

3 退出智能模式 智能管家

冷藏温度显示5℃,冷冻显示-18℃.

故障提示

有故障发生时，相应故障代码会在显示区域显示。

当冷藏室温度传感器发生故障时，温度显示区显示E1

当冷冻室温度传感器发生故障时，温度显示区显示E2

当冷冻化霜温度传感器发生故障时，温度显示区显示E5

当通讯发生故障时，温度显示区显示E6

当环境温度发生故障时，温度显示区显示E7

当雷达探头1发生故障时，冷藏温度显示区显示E-

当雷达探头2发生故障时，冷藏温度显示区显示E二

哪些食物适合放在冷藏室

鸡蛋

水果,蔬菜

奶制品

面食

快餐,熟食

饮料

调味品

哪些食物适合放在冷冻室

肉类

海鲜

速冻食品

冰块

雪糕

使用前的准备

1 清理

除去包装物、底座垫、泡沫垫块、胶纸、门体和箱体上的保护膜

2 放到合适位置

确保地面平坦、坚固，周围干燥，远离热源；冰箱顶部空间大于30厘米；两侧及背部与墙壁的距离大于10厘米

3 调平

如果不平稳，可旋转冰箱底部的左右调平脚进行调整

4 接通电源

首次启动前，请先静止半小时再接通电源，冰箱自动进入出厂设定的默认状态

原来生活可以更美的

合格证

检验员INSPECTOR

怎样清洁冰箱



外部清洁
及时清理冰箱背后及地面灰尘，以提高冰箱散热效能。



内部清洁
用软布及海绵蘸清水或中性洗涤剂清洗冰箱内部，清理后用干布擦干。



注意事项
请勿使用硬质毛刷、钢丝球、有机溶剂、开水等清洁冰箱。请不要用水冲洗冰箱。



冰箱停用一段时间,应如何处理




停电处理
停电期间,应尽量减少开门次数,不宜再放入更多食品。



长期闲置
如果长时间不用冰箱，应拔下电源插头，清洁冰箱，把冰箱门敞开，以防冰箱产生不良气体。

移动和搬运冰箱时,应注意什么



正确方法
移动或搬运冰箱之前，应先取出冰箱中所有物品，再用胶带把冰箱门、内部隔板、盒、抽屉等固定住。



注意事项




- 搬运时，冰箱倾角不可大于45°
- 不可倒置、横放、震动冰箱

用电安全事项



电源插座要求

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座
- 请保证插座的接地极可靠接地
- 电源线插头应与插座牢固接触
- 该插座不应与其它电器共用
- 当电源线出现破损或插头出现磨损时,必须到厂家指定的维修点更换



电压要求
该冰箱使用220V/50Hz交流电源，若电压波动超过187~242V范围，请加装750W以上的自动稳压器配合使用



燃气泄露时的注意事项
当燃气泄露时，应先关闭燃气阀门，打开门窗。在泄露的燃气未疏散到室外时，不要拔出冰箱等电器的插头，以免引发火灾



周边电器
建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器

安全警告事项



冰箱只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和特征制品等



请不要将瓶装或密闭容器内的液体物品，如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆炸
请勿放置干冰在冰箱里




请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免引起火灾等事故



注意事项
请不要让儿童攀爬或者进入冰箱，以免发生意外事故

门体高度调节说明

门体高度调节(如下图)
用说明书塑料袋中的随机配件内六角扳手1调节门体的高度(如图示)，顺时针或逆时针旋转调节螺钉2，以达到门体上升或下降的目的；冷藏、冷冻均可调节。
产品稳定调节(如下图)
当冰箱放置不水平时，顺时针或逆时针旋转调节脚3，以达到产品稳定性目的；为方便操作，调节时请将冰箱向后倾斜。



装箱单

附件名称	BCD-540WKPZM	BCD-539WKPZM
冷冻门托盘	4	4
冷冻室玻璃搁架	5	5
冷冻室抽屉	2	2
冷藏室玻璃搁架	5	5
果菜盒	2	2
冷藏门托盘	4	4
门体调节扳手	1	1
使用说明书	1	1

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32	最小化霜间隔 (t _{d-min})	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔 (t _{d-max})	72h	无开关门动作，未设定特殊模式

技术参数

型号	BCD-540WKPZM	BCD-539WKPZM
气候类型	5 (SN N ST/T)	5 (SN N ST/T)
防触电保护类别	I 类	I 类
星级标志	★★★★	★★★★
总有效容积	540L	539L
总容积	540L	539L
冷藏室容积	343L	342L
冷冻室容积	197L	197L
冷冻能力	15kg/24h	15kg/24h
电源	220V~50Hz	220V~50Hz
综合耗电量	0.99kW·h/24h	0.99kW·h/24h
标准耗电量	0.89kW·h/24h	0.89kW·h/24h
能效等级	2 级	2 级
额定电流	1.9A	1.9A
除霜额定输入功率	250W (230V)	250W (230V)
照明灯输入功率	3W	3W
重量	105.4kg	98.8kg
外形尺寸 (W×D×H)	910X665X1808	910X665X1808
制冷剂及装入量	R600a.75g	R600a.75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷
噪音	39dB (A)	39dB (A)

产品执行标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB 17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

Q/MB 006 《对开门 冷藏冷冻箱》

GB 12021.2 《家用电冰箱电流限值及能源效率等级》

JB/T 7244 《食品冷柜》

XK06-015-00649 生产许可证编号

不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；

除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；

不得损坏制冷回路。

本器具用于家用和类似用途，如：

—商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

—农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

—家庭旅馆型环境；

—餐饮业和类似的非零售业应用；



产品有害物质名称及含量表

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 *明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。						

保修卡

致尊敬的用户：

1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。

2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。

3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗拒力造成损坏的，则不在保修范围内。

4.美的冰箱的“三包”规定：

自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。

主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

型号：

机器编号：

用户姓名	发票号			
购机商店	购买日期			
地址				
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

合肥美的电冰箱有限公司

地址：安徽省合肥市长江西路669号

被委托方：合肥华凌股份有限公司

被委托方地址：合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

网址：www.midea.com

更多信息



手机扫描左侧二维码或者到应用商店搜索“美的i+”，采用首次激活冰箱的账号进行登录，即可远程控制冰箱。其它账号绑定冰箱，请参考冰箱屏幕“首页-设置-绑定手机”栏目。



下载更多智能冰箱相关应用请扫描左侧二维码或登录www.mideav.com/smart/index.html下载



扫描左侧二维码，或登录www.mideav.com，成为M+会员

M+是美的冰箱会员互动、创新资源整合、在线服务于一体的综合性开放平台

加入M+,你的冰箱小管家,更多互动,带你轻松生活!