

材质：128g双铜纸

尺寸：500\*75mm

印刷说明：双面印刷；虚线为折线，无需印刷

打样数量：3个

美的 Midea

美悠—让生活更美 YO

各部件简介

出雾口  
最高水位线  
电源开关  
出风口  
超声波振动板  
DC插口  
清洁扫  
布袋  
USB线

1

功能描述

- 开机：单击按键，香薰灯开始工作，系统默认为连续喷雾。  
注：香薰灯内没水时，香薰灯缺水保护机制启动，机器无法正常运行，请先加水。
- 间隙模式：单击第二下，系统进入间歇模式（开15S，关15S）  
注：香薰灯进入间歇模式时，灯光默认关闭。
- 关机：单击第三下，香薰灯停止工作。
- 缺水保护功能：水量用尽后，香薰灯将自动停止工作。
- 续航能力：连续模式大于2小时，间歇模式大于4小时。
- 供电：采用5V DC USB端口电源供电，适用于电脑USB或移动电源工作。

2

使用方法

平放并连接电源  
加常温水至容器圆形凹槽内，之后滴入适量精油  
盖上盖子后按电源开关键便可享受您的芬芳时刻

3

维护保养

为了防止水污染，使用后请保持香薰灯内外均洁净、干燥。可用清水或中性洗涤剂清洁水箱及主机水槽，用清洁扫清除内部垢渍，再用软布擦拭干净或自然风干，勿使用电吹风等加热手段干燥，同时也避免阳光直射。

保持香薰灯内外部洁净、干燥  
加水高度要低于最高水位线

4

美的 Midea

基本参数

| 产品名称 | 美悠          | 产品类型 | 香薰灯  | 产品净重  | 170g            |
|------|-------------|------|------|-------|-----------------|
| 产品型号 | MTD3-M/K-02 | 额定功率 | 3W   | 工作电压  | 5±0.2V (DC)     |
| 产品尺寸 | Φ88x80mm    | 容 量  | 30ml | 雾 化 量 | 6±2.5ml/h (Mhz) |

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.204-2008

江西美的贵雅照明有限公司  
公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400  
全国服务热线：4008899315 | Email: www.midea.com

5

故障排除

如果遇到开机无法运作的情况，请按以下内容仔细检查机器

| 症状         | 原因                                | 解决方法  |
|------------|-----------------------------------|---|
| 按开机键，没反应   | 电源线是否正常连接<br>电源线断了或者变压器烧坏         | 检查连接电源线，确保电源正确连接<br>请与销售部门联系                |
| 水槽的水量是否过少  | 在水槽中注入低于最高水位线的水                   |   |
| 水槽的水是否注入太多 | 超过30ml的水，喷雾量会很小                   |   |
| 喷雾不出喷雾不良   | 雾化片是否脏了<br>上盖是否正确盖好<br>底部进风口是否被堵塞 | 清洁水槽（参考保养方法）<br>上盖部分按产品设计对正盖好<br>清理底部进风口的灰尘 |
| 机体漏水       | 上盖是否正确盖好<br>确认是否处于低温或者潮湿环境        | 上盖如未盖好，喷雾时水珠会溢出机体外部<br>低温或者潮湿状态下，喷雾口有可能会结露  |

6

注意事项

- 移动：移动机体前，请务必确保主机处于关机状态，并拔除电源线，同时请先将水桶里的水倒掉清空。
- 安装：请务必按照说明书正确安装和使用本产品，避免可能会发生的触电、火灾等人身伤害。
- 电源线：
  - 在进行机器维护保养前，请先断开电源线的连接；
  - 请勿过度拧紧或弯曲电源线，以免线芯暴露在外或被折断；
  - 断开电源连接时，请勿拉扯电源线；
  - 请勿使用不适当的交流插座；
  - 如果电源软线损坏，必须用专业软线或从制造商或维修部买到专用组件来更换。
- 使用中：
  - 若在使用产品时出现异响、异味、高温等情况，请立即关机停止使用；请确保产品使用时竖立放置，勿倾斜或者倒立。
  - 以下容易发生漏电触电、火灾、人员伤害等状况，请勿使用：
    - 易造成产品倾倒的不稳定场所；
    - 机体附近有易倾倒或不稳定的物体；
    - 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所；
    - 电源线有损坏或电源插头松动；
    - 儿童或未了解本产品正确操作流程的成年人；
- 使用限制

7

售后与服务

自购买之日起一年内，若发生任何非人为的机器(包括部件)故障或损坏，用户可凭借购买凭证到美的售后门店进行免费维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

■ 保修条例  
自您购买之日起，光源保修两年，电子件保修两年，塑胶件不保修。

■ 下列情况将不能获得免费维修服务  
1. 使用不当引起的人为损坏，例如连接不适当电源、使用不适当配件、不按照说明书安装并正确使用本产品而造成损坏等；因运输及其他意外造成的损坏；非经本公司认可的维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。  
2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏；  
3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

产品中有害物质成分及含量表

| 产品保修卡  | 有害物质                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 部件名称   | 铅 (Pb)                   | 汞 (Hg)                   | 镉 (Cd)                   | 六价铬 (CrVI)               | 多溴联苯 (PBB)               | 多溴二苯醚 (PBDE)             |
| 灯罩     | <input type="checkbox"/> |
| 塑料件    | <input type="checkbox"/> |
| 金属外壳   | <input type="checkbox"/> |
| 电路板    | <input type="checkbox"/> |
| LED发光件 | <input type="checkbox"/> |
| 灯头     | <input type="checkbox"/> |

本表根据欧盟RoHS指令要求制定  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。  
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

8