

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控微组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB 组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

注意事项

强制事项
儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当玩具玩。
壶中无水时，加水时，不使用壶，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可罩设在置于任何电路线上。
需单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
如果电源线损坏，为避免危险，必须制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
本产品只能用于沸水，不能加热除水以外的其它物体（如：蔬菜、鸡蛋、豆荚、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。如果电热水壶注水太多，沸水可能溢出；无水时，不能干烧。
电热水壶面和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。请将电热水壶底座是再做加热操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水。
产品勿靠近炉灶，以免被意外引燃引起火灾。
请勿使用劣质插线板，以免存在起火风险。

禁止事项
严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，必须上盖盖，放水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
维修时，禁止使用其它厂牌电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检测后再使用，用户切勿自行拆卸修理。
注意：请用户自行拆卸并安装底座或电源线底座。
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的电源线槽中。
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
人身安全事项
请勿在无人看管的情况下运行本产品。
确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号	产品编号		
购买店铺	购买日期		
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
按国家“新三包法”规定，享受三包服务
整机保修一年，主电机（不含同步电机）保修十年。
保修期自购买之日起，产品无质量问题。
属下列情况之一者不享受三包服务，但可付费修理：
1、消费者使用、维护、保管不当造成损坏的；
2、非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
3、无维修卡及有发运单的；
4、保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
5、不可修复或损坏的。
超过保修期或不属于免费保修范围内的产品将提供收费维修服务，本公司维修中心的确定为上门服务。
维修电话：400-930-9983

产品合格证
检验项目：合格
检验员：检验员 01
检验日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号(位：年/月/日)

产品简介

使用说明

① 按下开盖按钮打开壶盖，往水壶内加水。
注：水量不要超过上水位，也不要低于下水位。

② 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

③ 按下开关按钮，加热指示灯亮，水壶开始加热。

④ 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。

注：① 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至 ② 当水在无水状态下加热时，产品的双温控干烧保护功能将自动停止加热，防止水烧干烧；出现此情况时，待电热水壶冷却后（约 10 分钟）才能正常使用。

清洁保养

① 白醋浸泡
倒入 150ml 食用白醋，浸泡一小时以上。

② 倒掉白醋
倒掉白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

③ 烧水清洗
注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗 4~5 次。

④ 擦干存放
用干布清洁壶体外部。放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

注：① 清洁时请确认电源插头无破损，作用单孔插座进行。② 长的不可使用，请用电源插头无破损，并良好接触，防尘、防潮保护。③ 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。④ 切勿用钢丝球及任何化学试剂或研磨剂清洗壶体。

异常自检

异常情况	可能原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头是否插到位	将插头插到位
	插座接触不良损坏	将插座接触良好
	电源插头有无熔断变形	自检
	电源底座是否配套使用	自检
不加热	煮沸未触控到位	自检
	电路板坏	送维修
	发热管坏	送维修
	温控器坏	送维修
烧不开水	壶盖没有合到位	将壶盖盖好
	温度感应器坏	送维修
	电路板坏	送维修
	产品是否正常接通电源	送维修
水未开就短（早跳）	壶底水垢太厚	清洗水垢
	机器故障	送维修

基本参数信息

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率
BG-K1	1.5L	1500W	220V~	50Hz

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

电路原理图

食品接触清单 本产品与食品接触材料均符合 GB4806.1-2016 系列标准的要求：

部件名称	材质	执行标准	备注
装饰片、内胆	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
上壶盖	聚丙烯（丙稀匀聚物）	GB4806.7-2016	PP
下壶盖	聚氧化（2，6-二甲苯-1，4-亚苯基）树脂	GB4806.7-2016	PP0

PANTON 1375C

K=80

A	20190213	牛群智	制作/20190219加入食品清单
标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1626420000xxxx		
产品型号/客户型号	BG-K1	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	140x100mm
材质	☐ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☒ 其它：105g哑粉纸		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☐ 无 ☒ 有 (☒ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		

							105g哑粉纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记			说明书	
设计	徐晶晶	2019-02-13	标准化	甘江林	2019-02-13						
校对	徐凯	2019-02-13								BG-K1-101	
审核	姚琦	2019-02-13						B			
工艺	袁鹏飞	2019-02-13	审批	李宝刚	2019-02-13		共 1 张 第 1 张				